



SIGNÁLKY A TLAČÍTKA



Signálky

- Jsou určeny k signalizaci po zasunutí do modulů MSP, MTX, MKA a jako náhrada již instalovaných signálků.
- Výkon signálků: 0,8 W
- Signálka obsahuje LED.

Barva krytu	Svit	Jmenovité napětí	Typ	Kód výrobku	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
■ červená	trvalý	230 V a.c.	SC-A230	11102	0,003	12
	trvalý	24 V a.c./d.c.	SC-X024	11106	0,003	12
■ zelená	trvalý	230 V a.c.	SE-A230	11103	0,003	12
	trvalý	24 V a.c./d.c.	SE-X024	11107	0,003	12
■ žlutá	trvalý	230 V a.c.	SD-A230	11104	0,003	12
	trvalý	24 V a.c./d.c.	SD-X024	11108	0,003	12
□ bílá	trvalý	230 V a.c.	SG-A230	11101	0,003	12
	trvalý	24 V a.c./d.c.	SG-X024	11105	0,003	12
■ červená	blikající	230 V a.c., 220 V d.c.	SC-X230-B	41452	0,003	12
	blikající	24 V a.c./d.c.	SC-X024-B	41456	0,003	12
■ zelená	blikající	230 V a.c., 220 V d.c.	SE-X230-B	41453	0,003	12
	blikající	24 V a.c./d.c.	SE-X024-B	41457	0,003	12
■ žlutá	blikající	230 V a.c., 220 V d.c.	SD-X230-B	41454	0,003	12
	blikající	24 V a.c./d.c.	SD-X024-B	41458	0,003	12
□ bílá	blikající	230 V a.c., 220 V d.c.	SG-X230-B	41451	0,003	12
	blikající	24 V a.c./d.c.	SG-X024-B	41455	0,003	12

Tlačítka

- Jsou určena k ovládání po zasunutí do modulů MTX, MT2 a jako náhrada již instalovaných tlačítek

Barva	Typ	Kód výrobku	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
■ červená	TC	8930	0,002	12
■ zelená	TE	8931	0,002	12
■ černá	TB	8932	0,002	12
■ žlutá	TD	8933	0,002	12
□ bílá	TG	8934	0,002	12
■ modrá	TF	8935	0,002	12

Demontáž tlačítka nebo signálky

- 1) Vložte demontážní nástroj (např. kancelářskou sponku) do demontážního otvoru a zatlačte tak, aby tlačítko nebo signálka povyskočila.
- 2) Vyjměte tlačítko nebo signálku.

Montáž tlačítka nebo signálky

- 3) Zasuňte tlačítko nebo signálku do otvoru a domáčkněte je.

