

NÁHRADY STARŠÍCH POJISTKOVÝCH PŘÍSTROJŮ A POJISTKOVÝCH VLOŽEK

Pojistky pro jistění polovodičů Z10, FWP, PC, P2, P3, P40

STARŠÍ POJISTKOVÉ VLOŽKY		NÁHRADA - NOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY, POPŘ. SVORKY	
Z10g...	I_n 6 - 30 A	PV510, gR	I_n 6 - 32 A
FWP...	I_n 25 - 100 A	PV522, gR, aR	I_n 25 - 125 A
PC25, gR	I_n 10 - 25 A	P50K06, gR	I_n 10 - 25 A
PC63, gR	I_n 32 - 64 A	P50N06, gR	I_n 32 - 63 A
		P51K06, gR	I_n 32 - 50 A
PC100, gR	I_n 80 a 100 A	P50T06, gR	I_n 80 a 100 A
P24V05, gR	I_n 40 - 260 A	P50T06, gR + 1 ks svorky č. 15	I_n 10 - 250 A
P22V05	I_n < 260 A	P50U06, aR + 2 ks svorky č. 1	I_n < 260 A
P32V05	I_n > 260 A	P50U06, aR + 2 ks svorky č. 3	I_n > 260 A
P23V05	I_n < 260 A	P50U06, aR + 1 ks svorky č. 1 a 4	I_n < 260 A
P33V05	I_n > 260 A	P50U06, aR + 1 ks svorky č. 3 a 6	I_n > 260 A
P24V05	I_n < 260 A	P50U06, aR + 2 ks svorky č. 7	I_n < 260 A
P34V05	I_n > 260 A	P50U06, aR + 2 ks svorky č. 8	I_n > 260 A
P36V05	I_n < 260 A	P50U06, aR + 2 ks svorky č. 1	I_n < 260 A
	I_n > 260 A	P50U06, aR + 2 ks svorky č. 3	I_n > 260 A
P27V06	I_n < 260 A	P50U06, aR + 2 ks svorky č. 4	I_n < 260 A
	I_n > 260 A	P50U06, aR + 2 ks svorky č. 5	I_n > 260 A
P37V06	I_n 125 - 400 A	P50U06, aR + 2 ks svorky č. 5	I_n 125 - 400 A
P28V05	I_n < 260 A	P50U06, aR + 2 ks svorky č. 11	I_n < 260 A
	I_n > 260 A	P50U06, aR + 2 ks svorky č. 12	I_n > 260 A
P40K06, aR	I_n 10 - 25 A	P50K06, gR	I_n 10 - 50 A
P40N06, aR	I_n 32 - 63 A	P50N06, gR	I_n 32 - 63 A
		P51K06, gR	I_n 32 - 50 A
P40T06, gR	I_n 10 - 63 A	P50R06, gR	I_n 10 - 63 A
P40T06, gR	I_n 80 - 100 A	P50T06, gR	I_n 80 - 100 A
P40T06, gR	I_n 125 a 160 A	P50T06, gR	I_n 125 a 160 A
P40U06, aR	I_n 80 - 400 A	P50T06, gR	I_n 80 - 100 A
		P50T06, gR	I_n 125 - 400 A
P40U06, aR	I_n 100 - 400 A	P50U06, aR	I_n 100 - 400 A
P40V06, aR	I_n 200 - 400 A	P50U06, aR	I_n 200 - 400 A
P40X06, aR	I_n 315 - 630 A	P50U06, aR	I_n 315 - 630 A
P31V10	I_n 125 - 400 A	P40U10, aR + 1 ks svorky č. 13 a 6	I_n 125 - 400 A
P22V10	I_n < 250 A	P40U10, aR + 2 ks svorky č. 2	I_n < 250 A
	I_n > 250 A	P40U10, aR + 2 ks svorky č. 3	I_n > 250 A
P32V10	I_n 125 - 400 A	P40U10, aR + 2 ks svorky č. 3	I_n 125 - 400 A
P23V10	I_n < 250 A	P40U10, aR + 1 ks svorky č. 2 a 5	I_n < 250 A
	I_n > 250 A	P40U10, aR + 1 ks svorky č. 3 a 6	I_n > 250 A
P33V10	I_n 125 - 400 A	P40U10, aR + 1 ks svorky č. 3 a 6	I_n 125 - 400 A
P24V10	I_n < 250 A	P40U10, aR + 2 ks svorky č. 9	I_n < 250 A
	I_n > 250 A	P40U10, aR + 2 ks svorky č. 10	I_n > 250 A
P34V10	I_n 125 - 400 A	P40U10, aR + 2 ks svorky č. 10	I_n 125 - 400 A
P40V10, aR	I_n 200 - 400 A	P40U10, aR	I_n 200 - 400 A
P40X10, aR	I_n 315 - 400 A	P40U10, aR	I_n 315 - 400 A
P40X10, aR	I_n 400 - 630 A	P50U10, aR	I_n 400 - 630 A
P24V13, aR	I_n 315 A	P50V30, aR + 2 ks svorky č. 8	I_n 315 A

Náhrady pojistkových vložek pro polovodiče patří do I. stupně náročnosti



Svorky č. 1 - č. 12 se běžně dodávají