

INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ

CIRCUIT BREAKER AND SWITCH-DISCONNECTOR





JISTIČ A ODPÍNAČ

BC160NT405... BC160NT406...

1

BC160NT405...
BC160NT406...




Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.


2

SETTING OF RELEASES


NASTAVENÍ SPOUŠŤÍ




CHARACTERISTIC L
CHARAKTERISTIKA L




CHARACTERISTIC N
CHARAKTERISTIKA N



CHARACTERISTIC D
CHARAKTERISTIKA D




SWITCH-DISCONNECTOR V
ODPÍNAČ V



3 MOUNTING

MONTÁŽ



① - ⑨ PS-BC...
Auxiliary switch


Pomocný spínač

① NS-BC...
Signal switch


Návěstní spínač

⑩ Auxiliary releases

Pomocné spouště




or, nebo



1=switched on sepnuto	①	①	⑩	⑩
0=switched off rozepnuto	⑨	⑨	SP-BC-...	SV-BC-...
State of circuit-breaker	2 4 1-2 1-4	2 4 1-2 1-4	10.Y1	10.Y1
Stav jističe	2)*	2)*	10.Y2	10.Y2
I	1	0	0	1
O	1	0	1	0
T	<input type="checkbox"/>	0	1	0
	<input type="checkbox"/>	0	1	0
	SP-BC SV-BC	1	0	1
TEST	1	0	1	0
			1	1


CIRCUIT BREAKER BC160... WITH ACCESSORIES
JISTIČ BC160... S PŘÍSLUŠENSTVÍM



5


FIXED DESIGN, FRONT CONNECTION

PEVNÉ PŘEVODNÍ, PŘEDNÍ PŘÍVOD




DRILLING DIAGRAM

VRTACÍ PLÁN




6 SEALING

PLOMBOVÁNÍ




7 OPERATING POSITIONS

PRACOVNÍ POLOHY



8 MINIMUM DEIONIZATION SPACE WITHOUT EARTHED METALLIC CONSTRUCTIONS

MINIMÁLNÍ DEIONIZAČNÍ PROSTOR BEZ KOVOVÝCH UZEMNĚNÝCH KONSTRUKCÍ



A ... - minimum distance between the circuit breaker and bare wall (this is valid for insulated conductors, cables, flexi bars or rear connection)

A... - minimální vzdálenost mezi jističem a neizolovanou uzemněnou stěnou (platí pro izolované vodiče, kabely, flexibary nebo zadní přívod)

A1.. - minimum length of insulation of bare conductors (with use of insulating barriers from 50 mm to max. 100 mm, possibly with additional insulation of conductors above the barriers to A1 level)

A1.. - minimální délka izolace holých vodičů (použitím izolačních přepážek od 50 mm do max. 100 mm, případně doplňkovou izolací vodičů nad přepážkami minimálně na hodnotu A1)

A2.. - minimum distance between the circuit breaker and bare wall (this is valid for bare conductors and busbars), ... between the conductor and busbar, ... between two circuit breakers installed vertically above each other, ... between bare leads of two circuit breakers above each other

A2.. - minimální vzdálenost mezi jističem a neizolovanou uzemněnou stěnou (platí pro neizolované vodiče a sběrnice), ... mezi jističem a sběrnici, ... mezi dvěmi jističi umístěnými vertikálně nad sebou, ... mezi neizolovanými přívody dvou jističů nad sebou

C, D, E, F, G ... - minimum distance between circuit breaker and bare earthed wall

C, D, E, F, G ... - minimální vzdálenost mezi jističem a neizolovanou uzemněnou stěnou


H ... - minimum distance between bare conductors

H... - minimální vzdálenost mezi neizolovanými vodiči

1) $U_n > 415$ V a.c.

2) $U_n \leq 415$ V a.c.

	U=230 V AC	U=415 V AC	U=500 V AC	U=690 V AC
	Icu = 40 kA	Icu = 25 kA	Icu = 12 kA	Icu = 6 kA
A	50 mm			
A1	100 mm			
A2	150 mm			
H	30 mm			



Only materials which have low adverse environmental impact and which do not contain dangerous substances as specified in ROHS directive have been used in the product. According to WEEE directive, the product becomes electric waste after the end of its life cycle, to which rules for collection, recycling and further use apply.

9 Ve výrobku jsou použity materiály s nízkým negativním dopadem na životní prostředí, které neobsahují zakázané nebezpečné látky dle ROHS. Podle směrnice WEEE se výrobek stává po skončení jeho životního cyklu elektroodpadem, na který se vztahují pravidla pro sběr, recyklaci a další využití.



OEZ▲

ESPAÑOL

SLOVENSKY

FRANÇAIS

ПО-РУССКИ

ROMANA

PO POLSKU

DEUTSCH

BC160NT405... BC160NT406...

OEZ▲

ENGLISH
ČESKY

INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ


CIRCUIT BREAKER AND SWITCH-DISCONNECTOR
JISTIČ A ODPIŇAČ

CE ERIC

BC160NT405... BC160NT406...

1

BC160NT405...
BC160NT406...



Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

© OEZ s.r.o., Bělohorská 339, 661 51 Lelečkov, Czech Republic, www.oez.cz

881191 Z00

Istič MCCB - BC160NT405... BC160NT406...

- | | |
|----------|---|
| 1 | Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou. |
| 2 | Nastavenie spúšťač
Charakteristika L
Odpínač V |
| 3 | Montáž
(1)-(9) PS-BC-... Pomocný spínač
(1) PS-BC-... Návestný spínač
(10) SP-BC-..., SV-BC-... Pomocné spúšte
1)* 1= zopnuté
0= rozopnuté
2)* Stav ističa |
| 4 | Istič BC160... s príslušenstvom |
| 5 | Pevné prevedenie
Predný prívod
Vŕtací plán |
| 6 | Plombovanie |
| 7 | Pracovné polohy |
| 8 | Minimálny deionizačný priestor bez kovových uzemnených konštrukcií
A - Minimálna vzdialenosť medzi ističom a neizolovanou uzemnenou stenou (platí pre izolované vodiče, káble, flexibary alebo zadný prívod)
A1 - Minimálna dĺžka izolácie holých vodičov (použitím izolačných prepážok od 50 mm do max. 100 mm, prípadne doplnkovou izoláciou vodičov nad prepážkami minimálne na hodnotu A1)
A2 - Minimálna vzdialenosť medzi ističom a neizolovanou uzemnenou stenou (platí pre neizolované vodiče a zbernice),
... medzi ističom a zbernicou
... Medzi dvoma ističmi umiestnenými vertikálne nad sebou
... medzi neizolovanými prívodmi dvoch ističov nad sebou
C, D, E, F, G - Minimálna vzdialenosť medzi ističom a neizolovanou uzemnenou stenou
H - Minimálna vzdialenosť medzi neizolovanými vodičmi |
| 9 | Vo výrobku sú použité materiály s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie, ktoré neobsahujú zakázané látky podľa ROHS.
Podľa smernice WEEE sa výrobok stáva po skončení jeho životného cyklu elektroodpadom, na ktorý sa vzťahujú pravidlá pre zber, recykláciu a ďalšie využitie. |

Компактный автоматический выключатель - BC160NT405... BC160NT406...

- | | |
|----------|--|
| 1 | Установку, обслуживание и уход может проводить только лицо с соответствующей электротехнической квалификацией. |
| 2 | Настройка расцепителей
Характеристика L
Разъединитель нагрузки V |
| 3 | Установка
(1)-(9) PS-BC-... Вспомогательный выключатель
(1) PS-BC-... Сигнальный выключатель
(10) SP-BC-..., SV-BC-... Вспомогательные расцепители
1)* 1= включен
0= разомкнутый
2)* Состояние автоматического выключателя |
| 4 | Автоматический выключатель BC160... с принадлежностями |
| 5 | Стационарное исполнение
Передний подвод
План сверления |
| 6 | Пломбирование |
| 7 | Рабочие положения |
| 8 | Мин. деионизационное пространство без металлических заземленных конструкций
A - Минимальное расстояние между автоматическим выключателем и неизолированной заземленной стенкой (действительно для изолированных проводников, кабелей, гибких шин или заднего подвода)
A1 - Минимальная длина изоляции неизолированных проводников (используя изоляционные перегородки от 50 mm до максимум 100 mm или дополнительную изоляцию проводников над перегородками как минимум на величину A1)
A2 - Минимальное расстояние между автоматическим выключателем и неизолированной заземленной стенкой (действительно для неизолированных проводников и шин),
... между автоматическим выключателем и шиной
... между двумя автоматическими выключателями, размещенными вертикально друг над другом
... между неизолированными вводами двух автоматических выключателей друг над другом
C, D, E, F, G - Минимальное расстояние между автоматическим выключателем и неизолированной заземленной стенкой
H - Минимальное расстояние между неизолированными проводниками |
| 9 | В изделии применены материалы с малым негативным влиянием на окружающую среду, которые не содержат запрещенные опасные вещества, указанные в директиве ROHS.
Согласно директиве WEEE изделие после истечения его срока службы становится электроотходом, на который распространяются правила для сбора, рециклирования и другого использования. |

Wyłącznik kompaktowy - BC160NT405... BC160NT406...

- | | |
|----------|---|
| 1 | Montaż, obsługę i konserwację wykonywać może wyłącznie odpowiednio wykwalifikowana osoba z branży elektrotechnicznej. |
| 2 | Ustawienie przełącznika
Charakterystyka L
Rozłącznik V |
| 3 | Montaż
(1)-(9) PS-BC-... Wyłącznik pomocniczy
(1) PS-BC-... Wyłącznik sygnalizacyjny
(10) SP-BC-..., SV-BC-... Wyzwalacze pomocnicze
1)* 1= włączone
0= rozłączone
2)* Stan wyłącznika |
| 4 | Wyłącznik BC160... z akcesoriami |
| 5 | Wykonanie stałe
Przyłącza przednie
Plan wiercenia |
| 6 | Plombowanie |
| 7 | Pozycja pracy |
| 8 | Minimalna wartość strefy dejonizacyjnej bez uziemionej metalowej konstrukcji
A - Minimalny odstęp między wyłącznikiem a ścianą (zależnie od przyłączy, kabli, przyłącza bocznego)
A1 - Minimalna długość izolacji na odsłoniętych złączach (z użyciem przegród międzyfazowych od 50 mm do 100 mm, możliwe z dodatkową izolacją złączy po obu stronach barier do poziomu A1)
A2 - Minimalny odstęp między wyłącznikiem a ścianą (zależny od złączy i szyn),
... między wyłącznikiem a szyną
... instalujemy pionowo między dwoma wyłącznikami
... pomiędzy odsłoniętymi przewodami dwóch wyłącznik umieszczonych obok siebie
C, D, E, F, G - Minimalny odstęp między wyłącznikiem a ścianą
H - Minimalny odstęp pomiędzy przyłączami |
| 9 | W wyrobie zastosowane zostały materiały z niskim negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne, które nie zawierają zakazanych niebezpiecznych substancji zgodnie z ROHS.
Zgodnie z dyrektywą WEEE wyrób po zakończeniu cyklu żywotności staje się odpadem elektrycznym, który objęty jest regulacjami dot. zbioru, recyklingu i kolejnego wykorzystania. |

Kompaktleistungsschalter - BC160NT405... BC160NT406...

- | | |
|----------|---|
| 1 | Die Montage, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten. |
| 2 | Einstellung des Auslösers
Charakteristik L
Lasttrennschalter V |
| 3 | Montage
(1)-(9) PS-BC-... Hilfsschalter
(1) PS-BC-... Meldeschalter
(10) SP-BC-..., SV-BC-... Hilfsauslöser
1)* 1= ein
0= aus
2)* Zustand des Leistungsschalters |
| 4 | Leistungsschalter BC160... mit Zubehör |
| 5 | Feste Ausführung
Vorderanschluss
Bohrplan |
| 6 | Plombieren |
| 7 | Gebrauchslagen |
| 8 | Mindestanschlussraum ohne geerdeten Metallkonstruktionen
A - Mindestabstand zwischen dem Leistungsschalter und einer nicht isolierten geerdeten Wand (es gilt für nicht isolierte Leiter, Kabel, Flexibare oder den rückseitigen Anschluss)
A1 - Mindestlänge der Isolation von blanken Leitern (wird von 50 mm bis max. 100 mm durch isolierende Trennwände, bzw. durch Isolierstoffabdeckung der Leiter über den isolierenden Trennwänden auf Mindestwert A1 realisiert)
A2 - Mindestabstand zwischen dem Leistungsschalter und einer nicht isolierten geerdeten Wand (es gilt für blanke Leiter und Sammelschienen),
... zwischen Leistungsschalter und Sammelschiene
... zwischen zwei gegenseitig vertikal übereinander eingebauten Leistungsschaltern
... zwischen blanken Anschlüssen von zwei gegenseitig übereinander eingebauten Leistungsschaltern
C, D, E, F, G - Mindestabstand zwischen dem Leistungsschalter und einer nicht isolierten geerdeten Wand
H - Mindestabstand zwischen blanken Leitern |
| 9 | Für das Erzeugnis werden Stoffe mit niedrigen negativen Umweltauswirkungen angewandt, die keine verbotenen gefährlichen Stoffe nach ROHS enthalten.
Gemäß der Richtlinie WEEE wird das Produkt nach Ablauf seines Lebenszyklus zum Elektroabfall, für den die Regeln der Sammlung, Wiederverwertung und Wiederverwendung gelten. |

Interruptor de protección compactos - BC160NT405... BC160NT406...

1	El montaje, servicio y mantenimiento puede realizar únicamente la persona con la cualificación electrotécnica correspondiente.
2	Ajuste del disparador (de la bobina) Característica L Interruptor separador V
3	Montaje (1)-(9) PS-BC-... Contactor auxiliar (1) PS-BC-... Interruptor de señal (10) SP-BC-..., SV-BC-... Auxiliares de disparo 1)* 1= conectado 0= desconectado 2)* Estado del disyuntor
4	Disyuntor BC160... con accesorios
5	Versión fija Conexión frontal Diagrama de taladrado
6	Selladura
7	Posiciones de operación
8	Área mínima de desionización sin construcciones metálicas con toma de tierra A - La distancia mínima entre el disyuntor y la pared sin aislamiento con toma de tierra (aplicable a conductores con aislamiento, cables, barras colectoras de láminas o conexión trasera) A1 - Longitud mínima del aislamiento de conductores sin aislamiento (uso de barreras de aislamiento desde 50 mm hasta 100 mm máx. o aislamineto de conductores auxiliar encima de barreras, mínimo el valor A1). A2 - La distancia mínima entre el disyuntor y la pared sin aislamiento con toma de tierra (aplicable a conductores sin aislamiento y barras colectoras) ... entre el disyuntor y la barra colectoras ... entre dos disyuntores situados horizontalmente uno encima del otro ... entre los cables sin aislamiento de dos disyuntores uno encima del otro C, D, E, F, G - La distancia mínima entre el disyuntor y la pared sin aislamiento con toma de tierra H - La distancia mínima entre conductores sin aislamiento
9	En el producto están usados los materiales que tienen incidencia negativa baja al medio ambiente, que no incluyen las materias peligrosas prohibidas según ROHS. Según la Directiva WEEE, al final de su ciclo de vida útil, el producto se convierte en desecho de equipos eléctricos y electrónicos y por ende se aplican las normas correspondientes de recolección, reciclaje y uso ulterior.

Disjoncteur - BC160NT405... BC160NT406...

- | | |
|----------|---|
| 1 | Le montage, la commande et l'entretien ne peuvent être effectués que par une personne ayant une qualification électrotechnique appropriée. |
| 2 | Réglage des déclencheurs
Caractéristique L
Interrupteur-sectionneur V |
| 3 | Montage
(1)-(9) PS-BC-... Interrupteur auxiliaire
(1) PS-BC-... Interrupteur de signalisation
(10) SP-BC-..., SV-BC-... Déclencheurs auxiliaires
1)* 1= fermé
0= ouvert
2)* État du disjoncteur |
| 4 | Disjoncteur BC160... avec accessoires |
| 5 | Modèle fixe
Arrivée avant
Plan de perçage |
| 6 | Plombage |
| 7 | Positions de services |
| 8 | La zone de déionisation minimum sans structures métalliques mises à la terre.
A - Distance minimum entre le disjoncteur et le mur non isolé mis à la terre (valable pour les conducteurs, câbles, flexi barres ou arrivées arrière isolés)
A1 - La longueur minimum de l'isolation des conducteurs nus (en utilisant les parois d'isolation de 50 mm à max. 100 mm, éventuellement l'isolation complémentaire des conducteurs au-dessus des parois pour atteindre au minimum la valeur d'A1)
A2 - Distance minimum entre le disjoncteur et le mur non isolé mis à la terre (valable pour les conducteurs et les jeux de barres non isolés),
... entre le disjoncteur et le jeu de barres
... entre deux disjoncteurs situés verticalement, l'un au-dessus de l'autre
...entre les arrivées non isolées de deux disjoncteurs situés l'un au-dessus de l'autre
C, D, E, F, G - Distance minimum entre le disjoncteur et le mur non isolé mis à la terre
H - Distance minimum entre conducteurs non isolés |
| 9 | Le produit contient des matériaux à faible impact sur l'environnement qui ne contiennent pas de substances dangereuses selon ROHS.
Conformément à la Directive DEEE, le produit en fin de vie devient le déchet d'équipement électrique et électronique qui doit être collecté, recyclé et valorisé ultérieurement. |

intreruptor de protectie - BC160NT405... BC160NT406...

1	Instalarea, operarea si întreținerea trebuie să fie efectuate numai de către o persoană cu calificare de electrician.
2	Reglarea declansatorului (bobina) Caracteristica L Intreruptor separator V
3	Montare (1)-(9) PS-BC-... Intreruptor auxiliar (1) PS-BC-... Intreruptor de semnal (10) SP-BC-..., SV-BC-... Declansatoare auxiliare 1)* 1= conectat 0= deconectat 2)* Starea intreruptorului
4	Intreruptor de protectie BC160... cu accesorii
5	Versiune fixa Conectare fata diagrama de gaurit
6	Sigilarea
7	Pozitiile de operare
8	Spațiu de deionizare minim, fără structuri metalice legate la pământ A - Distanța minimă dintre intreruptorul de circuit și peretele gol (acest lucru este valabil pentru conductoare izolate, cabluri, bare gazeificare sau conexiune spate) A1 - Lungimea minimă de izolare a conductoarelor goale (cu utilizarea de bariere izolante de la 50 mm la 100 mm max., eventual cu izolație suplimentară a conductoarelor de mai sus de bariere la nivelul A1) A2 - Distanța minimă dintre intreruptorul de circuit și peretele gol (acest lucru este valabil pentru conductoare neizolate și bare de distribuție) ... între intreruptor și bara colectoare ... între două intreruptoare automate montate pe verticală, unul deasupra celuilalt ... între conexiunile neizolate de două întreruptoare de mai sus reciproc C, D, E, F, G - Distanța minimă dintre întreruptorul de circuit și peretele gol H - Distanța min. între conductorii neizolați
9	la executia acestui produs au fost utilizate numai materiale care au impactul negativ asupra mediului redus si care nu contin substante periculoase, în conformitate cu directiva RoHS. Conform directivei WEEE, produsul devine deșeu după încheierea ciclului său de viață, la care se aplică regulile de colectare, reciclare și utilizare ulterioară.

1:1

